



StarLine E96v2

# Схема подключения

Скачать PDF

### StarLine E96 v2 vt, E9 v2, E66 v2 vt, E6 v2

#### Схема подключения охранно-телематического комплекса

**Общие требования к монтажу**

- Качество проводки имеет огромное значение для системы охранно-телематического комплекса (СТ).
- Перед началом монтажа убедитесь в исправности штатной электропроводки транспортного средства, в случае необходимости сделайте ремонт электропроводки транспортного средства.
- Монтаж элементов следует производить в соответствии со схемой подключения.
- В процессе монтажа проводку транспортного средства необходимо изолировать и защитить от влаги и пыли.
- Полностью исключите возможность замыкания на массу любых из источников электропитания, включая штатные, выходящих проводов и шин. Обеспечьте изоляцию от контакта с металлическими частями кузова транспортного средства, проводки, проводки двигателя и т.д.
- Соблюдая эти требования, вы сможете избежать повреждения элементов системы. Если вы не соблюдаете эти требования, вы можете повредить элементы системы, что приведет к снижению ее работоспособности и надежности.
- Зарядка аккумулятора. Аккумулятор для работы системы должен быть исправен, так как в случае выхода аккумулятора из строя, система не сможет работать.
- Установка элементов системы производится только с помощью инструментов, указанных в руководстве по монтажу.

### StarLine E96 v2 vt, E9 v2, E66 v2 vt, E6 v2

#### Дополнительные варианты подключения. Настройка охранно-телематического комплекса

**Схема подключения цепи запуска на автомобилях с кнопкой «Старт-Стоп»**

**Настройка параметров подпрограммы «Батарея» с управлением по цифровой шине**

**Настройка параметров подпрограммы «Иммобилайзер» с управлением по цифровой шине**

**Создание кода авторизации владельца (при помощи штатных кнопок)**

**Регистрация новых компонентов**

**Параметры подпрограммы «Батарея»**

**Параметры подпрограммы «Иммобилайзер»**

**Создание кода авторизации владельца (при помощи штатных кнопок)**