



StarLine E96v2

# Схема подключения

Скачать PDF

### StarLine E96 v2 vt, E9 v2, E66 v2 vt, E6 v2

#### Схема подключения охранного телематического комплекса

**Общие требования к монтажу**

- Качество проводки имеет огромное значение для системы. Рекомендуется использовать 1,5-2,5 мм<sup>2</sup> медные многожильные кабели с оплеткой из нержавеющей стали.
- Монтаж элементов следует производить в соответствии со схемой подключения.
- В процессе монтажа необходимо соблюдать правила техники безопасности, связанные с работой с электричеством.
- После окончания монтажа необходимо проверить работу системы в соответствии со схемой подключения.
- Система должна быть установлена в соответствии с требованиями производителя.
- В процессе монтажа необходимо соблюдать правила техники безопасности, связанные с работой с электричеством.

### StarLine E96 v2 vt, E9 v2, E66 v2 vt, E6 v2

#### Дополнительные варианты подключения. Настройка охранно-телематического комплекса

**Схема подключения цепи запуска на автомобилях с кнопкой «Старт-Стоп»**

**Настройка охранно-телематического комплекса**

**Регистрация новых компонентов**

**Настройка датчиков температуры**

**Настройка датчиков удара**

**Создание кода авторизации владельца (при помощи штатных кнопок)**