

Pandora BT-760

<https://alarmservice.ru>

РАДИОМЕТКА ИММОБИЛАЙЗЕРА

 - частота 2.4GHz,
протокол Bluetooth 4.2 Low Energy

 - кнопка управления

SEND - световой индикатор

CR 2032 - элемент питания

 - датчик движения

Радиометка рассчитана для работы при температуре от -10°C до +40°C, степень защиты – категория IP40.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Pandora DXL 49x0 / 47x0 | DX 4G / 9x (LoRa/BT/B) / 6x | X 4G

PanDECT X 31x0 / 1900(BT / L) / 1800(BT) / 1000BT | BT 100(NEW) / IS 577BT / IS 572BT

! Радиометка является унифицированным средством управления – работа радиометки зависит от функций системы/иммобилайзера. Для корректной работы не рекомендуется располагать радиометку рядом с металлическими предметами, магнитными и электронными устройствами (магнитные и кредитные карты, телефоны, ключи, брелоки и т.д.). Не подвергайте радиометку воздействиям высоких температур, попаданию влаги, сильным ударам. Рекомендуется располагать радиометку на поясе в отдельном чехле или в переднем кармане одежды.

ФУНКЦИИ КНОПКИ

| Нажатие | Функции |
|---|---|
|  коротко (зажигание выключено) | включение/выключение режима охраны (только для охранных систем) |
|  2 секунды (охрана выключена) | внесение/изменение номера телефона владельца (только для GSM систем) |
|  3 секунды (зажигание включено) | включение/выключение режима ТО |
|  6 секунд | запись радиометки |
|  10 секунд | обновление программного обеспечения |



| Индикация | Описание |
|--------------------|---|
| Одна вспышка | включение/выключение режима охраны подтверждение включения режима охраны низкий уровень заряда (при установке элемента питания) |
| Две вспышки | подтверждение выключения режима охраны |
| Три вспышки | высокий уровень заряда (при установке элемента питания) |
| Не светится | элемент питания разряжен |
| Светится постоянно | (при установке элемента питания, при нажатии на кнопку) |

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) CR 2032

1 Открывать здесь

• соблюдая осторожность, раскройте корпус радиометки ①;

• извлеките элемент питания и, соблюдая полярность, установите новый ②;

• при установке качественного элемента питания, световой индикатор «SEND» произведёт три красных вспышки;

• соберите радиометку в обратном порядке ③, все элементы крепления должны остаться в плотно закрытом состоянии.

Батарея CR 2032
сторона (+)

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Загрузите мобильное приложение Pandora BT (для устройств Android или iOS оснащённых модулем Bluetooth 4.0 Low Energy или выше):

- откройте мобильное приложение, произведите поиск устройства;
- нажмите и удерживайте кнопку радиометки до десятой вспышки индикатора «SEND», затем кнопку следует отпустить;
- в мобильном приложении выберите обнаруженное устройство «BTM-760» и начните обновление: «ИНТЕРНЕТ» – установка ПО через интернет-соединение; «ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР» – установка ПО из памяти смартфона (только для Android устройств).